

Medizingerät:	Abdominelle Ultraschallsonde
Medizinprodukt:	Ultraschallgel
Reinigung:	Einmalpapiertuch
Desinfektion:	Incidin Oxy Wipe
Aufbereitung:	▪ Aufbereitung durch den ärztlichen Dienstag ➤ Nach jedem Gebrauch am Patienten ➤ Nach längerem Nichtgebrauch: 1 x / Woche
Durchführung:	1. Gelreste von der Sonde mit einem Einmalpapiertuch entfernen 2. Anschließend eine Wischdesinfektion durchführen: ⇒ Kabel, Sonde, Tastatur, Bildschirm ⇒ Jeweils ein Wipe benutzen ⇒ Auf vollständige Benetzung achten ⇒ Nicht nachtrocknen ⇒ Einwirkzeit beachten
Dokumentation	➤ Wöchentliche Durchführung in der Liste mit Handzeichen dokumentieren.